## **TECHNISCHES DATENBLATT**

Produkt: ECO GEL Produkt Nr: 21030015

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 02.07.2019 JR



## Eco Gel

## Gläser- und Geschirrspülmittel für Spülmaschinen

VERWENDUNG	Reinigung von Gläsern und Geschirr in Geschirrspülmaschinen mit manueller Dosierung im automatischen Spülprozess.		
	Leicht trübe, gelbe, dickflüssige Flüssigkeit mit Zitronengeruch, in jedem Verhältnis		
BESCHREIBUNG	mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,17, pH 8,95 $\pm$ 0,25.		
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	5-15 % nichtionische Tenside, Polycarboxylate Weitere Inhaltsstoffe: Enzyme, Parfum. Enthält: 4-Formyl-phenyl-borsäure, kann allergische Reaktionen hervorrufen.		
<b>KENNZEICHNUNG</b> (Verordnung 1272/2008/EG)	<b>Achtung H315</b> Verursacht Hautreizungen. <b>H319</b> Verursacht schwere Augenreizung.		
SICHERHEITSRATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Etikette oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt sicher, mit der vorgesehenen Schutzausrüstung und mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden.		
UMWELTPROFIL	Enthält keine Phosphate und kein Chlor. Die für die Reinigungswirkung eingesetzten Tenside und Enthärter sind gewässerschonend und werden leicht biologisch abgebaut. Bestimmungsgemäß, in den vorgeschriebenen Einsatzmengen und mit der beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sorgfalt verwenden.		
EIGENSCHAFTEN	Leicht alkalisch, sofort löslich, schäumt nicht. Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen gegenüber fettigem, stärke- und eiweißhaltigem Schmutz, sehr gutes Ablöse- und Dispergiervermögen für groben Schmutz und Speisereste. Greift Dekor oder empfindliches Porzellan nicht an.		
	Die Dosierung wird in Bezug auf den Wasserinhalt des Spülmaschinenbottichs berechnet:		
	Spülmaschine zu 12 Gedecken	Wasserhärte	Waschgänge
ANWENDUNG	leicht verschmutztes Geschirr	15 ml	33
UND DOSIERUNG	mittel verschmutzes Geschirr	20 ml	25
	stark verschmutztes Geschirr	30 ml	17
	Aufgrund der gelartigen Struktur bleibt das Produkt in der Dosierkammer, bis es für den Waschprozess freigegeben wird.		
VERBRAUCH	Bei mittlerer örtlicher Wasserhärte und bei Haushalts-Geschirrspülmaschinen mit 10-12 l Bottich-Inhalt und mittel verschmutztem Geschirr: 20 ml/Waschgang.		
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 12 Monate in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur. Nicht zusammen mit Säuren oder Nahrungsmitteln lagern. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.		
VERPACKUNG	Karton mit 6x500 ml Flaschen mit Spritzverschluss (EAN-Code Flasche 8008273023377, Karton 8008273337269)		